

# Berger Kattoluukku 133006 – Pikaohje (Suomeksi)

## 1. Turvallisuus ⚠️

- Käytä vain **12 V DC** jännitteellä.
- Älä käytä luukkuja sateella ☁️ tai kovassa tuulessa 🌪️ sen ollessa auki.
- Varmista, ettei luukun liikeradalla ole esteitä 🚫.

## 2. Peruskäyttö ▶️

- **Virta päälle/pois** 🛖 Paina **ON/OFF** -painiketta.
- **Tuuletussuunta** 🌿: Valitse sisään- (IN) tai ulospuhallus (OUT).
- **Nopeus** ⚡: Säädä **SLOW-FAST** -painikkeilla.
- **Automaattitila** 🐸 **AUTO** asettaa lämpötilan vakiona 26°C (säätö kaukosäätimestä).
- **Valaistus** 🌸: Paina **LAMP** sytyttääksesi tai sammuttaaksesi valon.

## 3. Manuaalinen avaus/sulkeminen ✓

Manuaalinen avauskuva - Katkaise virta ennen manuaalikäyttöä. - **Avaa** luukku kääntämällä käsipyörää vastapäivään 🌿. - **Sulje** luukku kääntämällä käsipyörää myötäpäivään 🌿.

## 4. Vianetsintä (AES-virhe) !

AES virheilmoitus - **Oire:** Luukku ja tuuletin eivät toimi, paneelissa näkyy AES. - **Toimenpide:** 1. Katkaise virta (irrota sulake tai akun miinuskaapeli) 🛖. 2. Odota **5-10 minuuttia** . 3. Kytke virta ja paina **ON/OFF** 10 sekuntia. 4. Jos AES jää näkyviin → ota yhteys huoltoon .

## 5. Huolto ✨

- Puhdista hyttysverkko 🐛 ja ilmanvaihtoaukot säännöllisesti.
- Tarkista tiivisteet ja varmista, ettei vesi pääse rakenteisiin 💧.
- Älä käytä liuottimia puhdistuksessa 🚫.

---

Huolto ja takuu: Fritz Berger GmbH, Saksa

📧 service@fritz-berger.de

Maahantuonti: vapaa-aika.com

palvelu@vapaa-aika.com