

# Garda Air - Teltan Pystytys- ja Hoito-ohjeet

## Yleiset ohjeet ennen pystytystä

- Lue ohjeet kokonaan ennen teltan kokoamista.
- Harjoittele pystytystä etukäteen, jotta osaat tärkeät vaiheet.
- Suositellaan kahden henkilön yhteistyötä, jotta kokoaminen sujuu helpommin.
- Tarvitset kumivasaran tai rautavasaran ja mahdollisesti mittanauhan.

## Mukana tulevat varusteet

- Mukana toimitetut kiinnitystarvikkeet on tarkoitettu **normaaleihin sääolosuhteisiin**.
  - **Voimakkaassa sateessa, tuulessa tai lumessa** tarvitset lisätarvikkeita (esim. myrskynaruja ja vahvempia kiiloja).
- 

## Sijainti ja alusta

- Valitse **tasainen maa-alue**, jossa ei ole kiviä tai teräviä esineitä.
  - Vältä paikkoja, joissa on pihkaisia puita.
  - Sijoita **sisäänkäynti tuulelta suojattuun suuntaan**.
- 

## Teltan pystytys vaiheittain

1. **Asennuskorkeus:** 235–250 cm sopii asuntovaunuihin.
2. **Asennus asuntovaunuun:**
  - Vedä telttauranauha asuntovaunun kiskoon.
3. **Asennus markiisiin:**
  - Avaa markiisiasi niin paljon, että pääset käsiksi sen etuosaan tikkaiden avulla.
  - Älä avaa liian pitkälle, jotta markiisi ei vahingoitu teltan painosta.
4. **Vedä katon telttauranauha markiisiprofiiliin.**
5. **Veivaa markiisi takaisin sisään.**
6. **Kiinnitä ensin takakulmat ja sitten etukulmat** mukana tulevilla hihnoilla ja kiiloilla.
7. **Venttiilien valmistelu:**
  - Irrota kaikki venttiilit ja kierrä ne takaisin kevyesti (älä liian tiukkaan).
  - Varmista, että ylipaineventtiili on kiinnitetty pumppuun.
8. **Täytä ilmakehät (Air Tubes):**
  - Kierrä pieni suojakansi pois ja täytä kanava.
  - Kiinnitä suojakansi takaisin.

- Jos putket eivät nouse itseksään, vedä hieman naruista.
- **Käytä vain mukana tullutta pumppua! Maksimipaine on 0,5 bar (7 psi).**

#### 9. Lisärakenteet:

- Pumppaa lyhyt Air In -putki ja aseta se keskelle.
- Sijoita alumiinitangot sivuseiniin katoksiksi.

10. **Pingota teltan syvyys** ja kiinnitä kaikki narut, jotta vesi ei keräänny katolle.

11. **Sulje vetoketjut** ja kiinnitä teltan alaosat kaikkiin mahdollisiin kiinnityspisteisiin.

---

### Lisävaruste (valinnainen)

- Sisäteltta kahdelle henkilölle.
  - Lattiamatto vähentää kosteuden tiivistymistä ja helpottaa puhtaanapitoa.
- 

### Purkaminen

1. Poista ensin kattotangot.
  2. Irrota kaikki kiinnitykset **paitsi 4 kulmaa**.
  3. Tyhjennä ilmakeinavat kiertämällä venttiilit auki.
  4. Irrota loput kulmakeinitykset.
    - Ennen pakkaamista varmista, että ilmakeinavat ovat täysin tyhjät.
    - Kierrä venttiilit takaisin kevyesti.
    - Varmista, että telttakangas on kuiva ennen pakkaamista.
- 

### Hoito ja säilytys

- Älä säilytä telttaa **alle +5 °C** lämpötilassa – ilmakeinavat voivat vaurioitua.
- Telttakangas ei saa olla kostea säilytyksessä → ehkäise home ja hajut.
- Säilytä teltan runko ja kangas **erillään**.
- Älä puhdistu kemikaaleilla – harjaa lika kuivana pois.
- Ikkunakalvot: puhdistu puhtaalla vedellä ja pehmeällä liinalla.
- Vetoketjut pysyvät toimivina, vetoketjusuihkeella.

### Säähavainnot

- UV-säteily heikentää telttakankaan kestävyttä → vältä pitkäaikaista suoraa auringonpaistetta.
- Lämpötilan vaihtelut ja maan kosteuspitoisuus voivat aiheuttaa **kondensaatiota**, joka ei ole vuoto.

---

## Paloturvallisuus

- Älä käytä keitto- tai lämmönlähteitä lähellä kangasta – **kangas on syttyvää!**
  - Pidä kulkureitit vapaana.
  - Varmista paloturvallisuusohjeet leirintäalueella.
- 

## Takuu

- Lakisääteinen takuu kattaa materiaalivirheet ja valmistusviat.
- Takuu ei kata virheellistä käyttöä, säärasituksia tai normaalia kulumista.
- Säilytä ostokuitti – korjaukset tehdään vain valmistajan huollossa.